

# intepak

IL LEGNO E IL DESIGN PIÙ RICERCATI

**rastone**  
pietre e marmi





# DISCOVERY OF UNIQUENESS



Nemesi

INTEAK è l'esclusiva collezione RASTONE di pannelli in Teak, la più alta espressione di una nuova concezione del legno basata su tre valori fondamentali: design, ecosostenibilità e artigianalità. Ogni modello INTEAK nasce infatti da una profonda ricerca che si spinge al limite delle nuove frontiere della produzione eco-friendly e della creatività artigianale, per trasformare il Teak della qualità più alta in pannelli che sono "pezzi" unici, ognuno una singola opera d'arte.

Scegli il tuo modello della collezione INTEAK e rivesti il tuo ambiente di una naturale unicità.

DESIGN  
WITH HIGH CREATIVITY




Etere



Emera



Tanato



Helios

ECO-RESPONSIBLE  
MATERIALS AND PRODUCTION




Nemesi




Urano



Nyx



Ipno



Gea



Emera

**HANDCRAFTED**  
AND INNOVATIVE STYLE



# THREE REASONS FOR THE UNIQUENESS



## Design

Oltre i confini della creatività

La **creatività** è l'anima che dà vita propria a ogni pannello **INTEAK**, sia nella **ricerca dei materiali** che nella loro **lavorazione artigianale**. Per questo ogni parete **INTEAK** si trasforma in un'opera unica di **design ricercato, esclusivo, autentico**, per una qualità assoluta da toccare con mano che raccoglie il consenso dei più affermati designer e architetti di livello mondiale.



## Eco-responsible

Un valore assoluto

La ricerca del **legno INTEAK** risponde ai più innovativi concetti dell'**upcycling**, grazie al **recupero della corona esterna** del Teak: la parte più resistente ed esposta al tocco artistico della natura che ne caratterizza l'esclusiva **lavorazione naturale**. Un materiale che nasce unico e si arricchisce della sola **creatività manuale** degli artigiani, per questo ogni pannello **INTEAK** custodisce un valore inestimabile: **la sostenibilità**.



## Handcrafted

Opere d'arte, e d'artigianato

Scegliere di rivestire una parete con **INTEAK** vuol dire scegliere una **qualità artigianale superiore**. Una qualità garantita dalla **sperimentazione stilistica** quotidiana e dall'**eccellenza del processo artigiano** di creazione dei pannelli, per una creatività d'autore frutto delle mani e della mente dell'uomo.



# GUIDA ALLA POSA

La presente guida alla posa contiene esclusivamente informazioni e raccomandazioni di carattere generale per l'utilizzo dei rivestimenti della collezione INTEAK.

Il legno è un prodotto naturale ed ogni albero è diverso ed ha le proprie caratteristiche, le variazioni naturali del colore sono da considerarsi quindi normali e anzi desiderabili, poiché ne migliorano la resa estetica.

Si ricorda che i rivestimenti della collezione INTEAK devono essere installati solamente in ambienti interni.

È responsabilità dell'installatore assicurarsi che l'ambiente destinato al rivestimento INTEAK sia idoneo ed adatto all'utilizzo del prodotto. Inoltre, almeno 14 giorni prima e dopo l'installazione, l'ambiente di posa deve avere una temperatura costante contenuta tra 15-24 °C ed un livello di umidità compreso tra il 40% ed il 65% per consentire una corretta acclimatazione. È fondamentale lasciare per 72 ore i pannelli ad acclimatarsi nel luogo in cui devono essere installati.

## SUPERFICI DI POSA

Per una posa ottimale dei pannelli INTEAK, le pareti devono essere dritte e livellate dal pavimento al soffitto. D'altra parte, le superfici di posa devono presentarsi: sane, pulite e prive di detriti; completamente asciutte, senza problemi di umidità e idonee a sostenere il peso del rivestimento; prive di vernici, oli, adesivi, cere, grassi o altro materiale che possa precludere o limitare l'adesione del collante.

Qualsiasi residuo può essere rimosso chimicamente o meccanicamente, ma in nessuna circostanza usare prodotti a base solvente.

## INSTALLAZIONE

I pannelli possono essere montati su una vasta gamma di superfici utilizzando il metodo di incollaggio appropriato. È importante utilizzare il nostro collante specifico per INTEAK.

Si raccomanda di mischiare pannelli provenienti da diverse scatole in modo tale da ottenere un risultato più uniforme per colore, dimensione e struttura superficiale.

I pannelli devono essere installati seguendo una linea retta lunga tutta la parete, aiutandosi con una livella o un laser. Il legno si espande e si contrae sotto l'influenza della temperatura e dell'umidità dell'abitazione, pertanto bisogna assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 5 mm per le eventuali dilatazioni, su tutti i lati della parete.

I pannelli possono essere applicati sia in orizzontale sia in verticale.

Bisogna iniziare sempre dal basso della parete e proseguire fino all'altezza desiderata. Per ottenere un risultato ottimale ed una posa sfalsata, si ricorda di tagliare il primo pannello a metà ed installarlo a parete. L'altra metà può essere usata per una delle pose successive.

Per il taglio dei pannelli, usare una pialla o una sega circolare a denti fini o strumenti idonei al taglio del legno.

Per l'installazione su un supporto in legno si può utilizzare una pistola sparachiodi.

## MANUTENZIONE E TRATTAMENTI

Utilizzare per la pulizia un panno pulito, morbido e, se necessario, leggermente umido.

Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti acidi o detergenti chimici.

Per la manutenzione e la protezione di INTEAK, si consiglia un trattamento con la nostra cera idrorepellente che conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale.



Visit our website



Besuchen sie unsere website

**rastone**  
pietre e marmi



**Rastone Srl unipersonale**

Via Leonardo da Vinci, 762 - 24040 Barbata (BG) - Italia  
tel. +39 0363 914902 - fax + 39 0363 905320

[info@rastone.com](mailto:info@rastone.com) - [www.rastone.com](http://www.rastone.com)