

LEITFADEN zur Installation

Dieser Leitfaden zur Installation enthält nur allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Einsatz der **INTEAK-Kollektion**.

Hauptmerkmale

Holz ist ein Naturprodukt und die Beschaffenheit jedes Baumes und seiner Merkmale ist unterschiedlich.

Natürliche Farbvariationen und Klassifizierungen sind als normal und wünschenswert anzusehen, da sie die ästhetische Wirkung verbessern.

Die INTEAK-Verkleidungen dürfen nur im Innenbereich installiert werden.

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die INTEAK-Installationsumgebung für die Verwendung des Produkts zweckmäßig und geeignet ist.

Mindestens 14 Tage vor und nach der Installation muss die Installationsumgebung eine konstante Temperatur zwischen 15-24 °C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65% aufweisen, um eine korrekte Akklimatisierung zu ermöglichen.

Lassen Sie die Teakholzplatten 72 Stunden lang an dem Ort, an dem sie installiert werden sollen, zum Zweck der Akklimatisierung.

Das Holz dehnt sich aus und zieht sich unter dem Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihres Hauses zusammen, so dass Sie auf allen Seiten der Wand einen Abstand von mindestens 5 mm für eine eventuelle Ausdehnung einplanen müssen.

Die Teakholzplatten können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.

Installationsflächen

Die Wände müssen vom Boden bis zur Decke glatt und abgeflacht sein.

Die Installationsflächen müssen fest, sauber und frei von Schmutz sein.

Die Installationsflächen müssen vollständig trocken, ohne wiederkehrende Feuchtigkeit und geeignet sein, das Gewicht der Verkleidung zu tragen.

Die Installationsflächen müssen frei von Lack, Ölen, Klebstoffen, Wachsen, Fetten oder anderen Materialien sein, welche die Haftung des Klebstoffs verhindern oder einschränken können.

Rückstände können chemisch oder mechanisch entfernt werden, aber lösungsmittelhaltige Produkte dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

Installation

Es wird empfohlen, Teakholzplatten aus verschiedenen Kartons zu mischen, um ein einheitlicheres Ergebnis in Farbe, Größe und Oberflächenstruktur zu erzielen.

Installieren Sie die Teakholzplatten geradlinig entlang der gesamten Wand unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage oder eines Lasers.

Beginnen Sie immer am unteren Ende der Wand und fahren Sie bis zur gewünschten Höhe fort.

Für optimale Ergebnisse und eine Installation in mehreren Ebenen schneiden Sie die erste Teakholzplatte in zwei Hälften und installieren Sie eine Hälfte an der Wand. Die andere Hälfte kann für eine der folgenden Ebenen verwendet werden.

Verwenden Sie zum Schneiden der Teakholzplatten einen Hobel oder eine feinzahnige Kreissäge oder Werkzeuge, die zum Schneiden von Holz geeignet sind.

Für die Installation auf einem Holzträger kann eine Nagelpistole verwendet werden.



LEITFADEN zur Installation

Pflege und Behandlung

Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes, weiches und ggf. leicht feuchtes Tuch.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Produkte oder chemische Reinigungsmittel.

Für die Pflege und den Schutz von INTEAK empfehlen wir eine Behandlung mit einem wasserabweisenden Wachs, das der Oberfläche einen angenehmen natürlichen Effekt verleiht.